

Model R6CU-00

Installation Instructions

Ranger
Lock Guard

UNIVERSAL



Installation Instructions

1. Hold guard upside down, with roof at bottom, opening facing you. Depress lock casing while sliding through inside hole.
2. Turn *Lock Guard* right side up and place lock on latch; secure lock.

Instructivo de instalación

1. Mantenga la protección al revés, con el techo en la parte inferior y la abertura enfrente de usted. Presione la caja de la cerradura mientras desliza a través del orificio interno.
2. Gire el *Lock Guard* en posición vertical y coloque la cerradura en el picaporte; fije la cerradura.

Instructions d'installation

1. Tenez le Lock Guard en position inversée, le toit vers le bas et l'ouverture vers vous. Appuyez sur le boîtier du cadenas tout en glissant par le trou intérieur.
2. Retournez le Lock Guard à l'endroit, installez le cadenas sur le loquet et verrouille.

SGM Enterprises, LLC • Greenville, SC • 866-988-LOCK • www.rangerlock.com

Patented, manufactured to exclusive Ranger Lock specifications in China for SGM Enterprises, LLC.

Ranger
Lock